



ArcelorMittal



Drogi wykonawco

W niniejszej broszurce przedstawiamy w skrócie sposób postępowania, który ma na celu ułatwić Ci zapoznanie się z zasadami i przepisami, jakie obowiązują na terenie ArcelorMittal Poland.

Są one podstawą do bezpiecznego wykonania pracy na Naszym terenie przez Ciebie i Twoich podwykonawców.

PAMIĘTAJ!!!

**TO TY ODPOWIADASZ ZA ŻYCIE I ZDROWIE
SWOICH PRACOWNIKÓW.**


Te i inne informacje
można odnaleźć na
stronie internetowej
poland.arcelormittal.com

wer. 3/01.2015

Ogólne zasady dla wykonawców



Jeżeli planujesz zatrudnić Podwykonawcę, zobowiązany jesteś zawrzeć w umowach z nim wyraźny zakaz powierzania wykonania całości lub części prac dalszemu Podwykonawcy.



UWAGA: Masz **obowiązek zgłosić i uzyskać zgodę** od Biura Zakupów Usług ArcelorMittal Poland przed zatrudnieniem Podwykonawcy również w wypadku jego zmiany. Wymagamy, żeby każdy Wykonawca i jego Podwykonawca posiadał formalny system audytowania bezpieczeństwa, w tym zbierania i analizowania informacji wynikających z przeprowadzanych przez wszystkie linie hierarchiczne audytów BHP na prowadzonych pracach. Wyniki audytów bezpieczeństwa powinny być regularnie przekazywane do koordynatora BHP odpowiedniego Zakładu ArcelorMittal Poland.



UWAGA: Jesteś oceniany podczas przeprowadzanych audytów BHP. Zachowanie Twoich podwykonawców również ma wpływ na Twoją ocenę. Zapoznaj się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania.



Każdy z Twoich pracowników i pracowników podwykonawcy musi zdać egzamin w zakresie przepisów BHP, ppoż, ochrony zakładu oraz ochrony środowiska obowiązujących w ArcelorMittal Poland.



Na szkolenia obowiązują zapisy w formie elektronicznej. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: **784 636 883** w Dąbrowie Górniczej i **12 290 17 57** w Krakowie. W Zdzieszowicach nie musisz zapisywać się na szkolenie - zgłoś się bezpośrednio do Biura BHP, szkolenia odbywają się w każdy wtorek o 7:00.

Podstawą do wydania przepustki jest paszport z aktualnymi danymi - przykład poniżej.



Aby otrzymać pusty wzór paszportu skontaktuj się z Biurem BHP pod numerem telefonu:
32 776 88 92 Dąbrowa Górnicza
12 290 17 57 Kraków
77 445 14 40 Zdzieszowice



Ważny paszport dla każdego pracownika

Podstawowa zasada:

- jeden człowiek
- jedna kłódka
- jeden klucz



Każdy z Twoich pracowników powinien być wyposażony w imienną kłódkę koloru **CZARNEGO** oraz przywieszkę.

W celu uzyskania szczegółów skontaktuj się z koordynatorem BHP Zakładu, w którym Twoi pracownicy będą wykonywać prace.

Prace z energią lub substancją niebezpieczną muszą być wykonywane przy zastosowaniu odpowiedniej izolacji (odcięcie wszystkich rodzajów energii)

Zapewnij pracownikom obowiązkowy sprzęt ochrony osobistej

Detektor gazu

(w całej części surowcowej i zakładzie energetycznym, w innych Zakładach do stref gazoniebezpiecznych/wybuchowych oraz w przestrzeniach ograniczonych).

Każdorazowe „wejście” lub „wyjście” z obszaru prac należy zgłaszać kierownikowi robót/remontu.

- Butle gazowe muszą być przechowywane tylko w miejscach dostosowanych i opisanych w uzgodnieniu z ArcelorMittal Poland.
- W strefie zagrożonej wybuchem obowiązuje zakaz używania urządzeń elektrycznych i narzędzi innych niż wykonanych we właściwym „Ex”.

Na terenie ArcelorMittal Poland obowiązuje ograniczenie prędkości:

Kraków
Dąbrowa Górnicza
Zdzieszowice



Sosnowiec
Świętochłowice
Chorzów



chyba że znaki stanowią inaczej.

Odzież roboczą lub ochronną z logo **WŁASNEJ FIRMY**



UWAGA:

Ubrania mają jednoznacznie odróżniać pracowników Wykonawcy i Podwykonawcy od pracowników ArcelorMittal Poland. Na ubraniu roboczym musi być widoczne logo firmy wykonującej pracę. Zabrania się stosowania kolorystyki ubrań obowiązujących w ArcelorMittal Poland.

Utrzymuj porządek i czystość w miejscu wykonywania pracy

Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego

Podstawę do wyrobienia przepustki stanowi ważny Paszport.

Z wypełnionym Paszportem należy zgłosić się do Biura Ochrony / Działu Kadr w przypadku Zdzeszowic (numery kontaktowe znajdziesz na ostatniej stronie tej broszury).

UWAGA! Pamiętaj o pieczętce lekarza medycyny pracy oraz poświadczeniu odbycia szkolenia BHP w ArcelorMittal Poland.

Przed przystąpieniem do prac ArcelorMittal Poland udostępni Ci następujące informacje:

HIRA musi być zweryfikowana i podpisana w miejscu wykonywania pracy przed jej rozpoczęciem. Udaj się z przedstawicielem ArcelorMittal Poland do miejsca wykonywania pracy i zweryfikujcie je pod kątem bezpieczeństwa wykonywanych prac. Ocenę przełącz do Biura BHP przed rozpoczęciem pracy.

UWAGA! Identyfikacja zagrożeń i ocenę ryzyka (HIRA) dla Twoich prac musi być wykonywana wspólnie z ArcelorMittal Poland.

Uzyskaj przepustkę od Biura Ochrony (Dział Kadr dot. Zdzeszowic)

- Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka (HIRA) dla obszaru wykonywanej pracy.
- Rejestr znaczących aspektów środowiskowych.
- Miejsca potencjalnych awarii.
- Wymogi z obowiązujących w ArcelorMittal unormowań dotyczących pracy, która będzie wykonywana.

Spotkaj się z przedstawicielem ArcelorMittal Poland w celu:

- omówienia zagadnień związanych z bezpieczeństwem i organizacją pracy,
- wyjaśnienia wątpliwości,
- sporządzenia protokołu uzgodnień (Wspólnie: wykonawca + przedstawiciel ArcelorMittal Poland + inne osoby związane z wykonywaną pracą),
- plan organizacji robót.

Wypadki, zdarzenia potencjalnie wypadkowe

W sytuacji zaistnienia:

- wypadku,
- zdarzenia potencjalnie wypadkowego,
- zachorowania w pracy

- niezwłocznie zawiadom centrum alarmowe, które wezwie karetkę pogotowia lub straż pożarną,
- zapewnij niezwłoczną pomoc poszkodowanej osobie,
- poinformuj wyznaczonego Koordynatora BHP z Zakładu, w którym wykonujesz prace,
- zabezpiecz miejsce wypadku, zdarzenia bądź zachorowania.

CENTRUM ALARMOWE

Widzisz awarię, pożar, wypadek? DZWOŃ

Dąbrowa Górnicza, Kraków

55-55 lub 784-30-55-55

Zdzieszowice

POŻAR

1222, 2222 lub 77 445 1222, 77 445 2222

WYPADEK

2550, 2324 lub 77 445 2550, 77 445 2324

Sosnowiec, Świętochłowice, Chorzów

POŻAR

112 lub 998

WYPADEK

112 lub 999

Zasady prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo

Dokonaj oceny zagrożenia pożarowego

(odpowiedz na pytania z tabeli poniżej)

wszystkie oceny na

NIE

przynajmniej jedna ocena na

TAK

komisyjna ocena miejsca pracy

przygotuj miejsca pracy

uzyskaj zezwolenie na pracę

zgłoś rozpoczęcie pracy do straży pożarnej

wykonywanie prac – zabezpiecz prace przed powstaniem pożaru i ciągle obserwuj miejsce i teren prac

po zakończeniu prac kontroluj miejsca i teren prac:

zaraz po pracy

po 30 min

po 1 godzinie


po 1,5 godziny

po 2 godzinach

zgłoś zakończenie prac do straży pożarnej

dostarcz listę kontrolną przygotowania miejsca i rejonu prac do straży pożarnej





ZAGROŻENIE	TAK	NIE
Strefa zagrożenia wybuchem.		
Strefa zagrożenia gazowego.		
Płyny palne - rozpuszczalniki, miejsca z olejami, magazyny farb i lakierów, piwnice olejowe.		
Materiały łatwopalne na poziomie niższym niż ten gdzie są prowadzone prace.		
Paliwo stałe - węgiel, koks, drewno, papier, tektura.		
Gazy palne - rurociągi, magazyny, stacje redukcyjne Pomieszczenia elektryczne - tunele, kanały, rozdzielnie.		
Inne materiały łatwopalne - niebezpieczne pożarowo.		

Pamiętaj! Podczas wykonywania jakiegokolwiek rodzaju prac na terenie ArcelorMittal Poland:



MUSISZ mieć **apteczkę pierwszej pomocy** w miejscu wykonywania każdych prac.



Przynajmniej jeden z Twoich pracowników wykonujących pracę musi być przeszkolony do **udzielania pierwszej pomocy**. Wykaz osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy musi znajdować się przy apteczce.



Prace szczególnie niebezpieczne

Prace szczególnie niebezpieczne to:



**OSOBOM
NIEUPOWAŻNIONYM
WSTĘP WZBRONIONY**



**UWAGA!
PRZESTRZEŃ OGRANICZONA
WYMAGA PISEMNEGO
ZEZWOLENIA NA WEJŚCIE**



- roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
- prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
- prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
- prace na wysokości,
- inne prace określone w przepisach BHP lub instrukcjach eksploatacji urządzeń/ instalacji,
- oraz inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach m.in. operacje podnoszenia wysokiego ryzyka.

Przed rozpoczęciem prac szczególnie niebezpiecznych

↓
uzyskaj pisemne zezwolenie zgodne z przepisami zawartymi w Księdze Bezpieczeństwa dla Wykonawców ArcelorMittal Poland na wykonywanie w/w prac.

↓
Osoba określona w protokole uzgodnień zapozna Cię z wymaganiami bezpiecznej organizacji w/w prac.

↓
Prace rozbiórkowe (wyburzeniowe) muszą być prowadzone pod stałym nadzorem służby BHP zatrudnionej przez Wykonawcę.

↓
W przypadku wykonywania operacji podnoszenia o wysokim ryzyku wspólnie z przedstawicielem ArcelorMittal Poland opracuj plan operacji podnoszenia o wysokim ryzyku.

↓
W/w prace należy ogrodzić oraz oznakować znakami bezpieczeństwa!

Kontakt:

Biuro BHP
32 776 88 92
32 776 76 17

Biuro Ochrony
Dąbrowa Górnicza
32 776 65 59

Dział Kadr
Zdzieszowice
77 445 22 04

Biuro BHP
Zdzieszowice
77 445 28 11